

ANEXO II

PEÇAS DE RASTREABILIDADE OBRIGATÓRIA

I - Automóveis, utilitários, vans, caminhonetes e camionetas:

Código/Tipo do Veículo	Tipo de Veículo	Código da Peça	Peça	Subsistema
1	AUTO	001	Alternador	01 - Elétrico
1	AUTO	002	Bloco do Motor	02 - Motor
1	AUTO	003	Cabeçote	02 - Motor
1	AUTO	004	Caixa de Marcha	03 - Transmissão
1	AUTO	005	Caixa de Tração	03 - Transmissão
1	AUTO	006	Capa de Painel	04 - Painel
1	AUTO	007	Capô	05 - Estrutura
1	AUTO	008	Cardã	03 - Transmissão
1	AUTO	009	Cárter	02 - Motor
1	AUTO	010	Comando (limpador/luzes/setas)	06 - Chave de comando
1	AUTO	011	Compressor de Ar	07 - Compressor de ar
1	AUTO	012	Condensador do ar-condicionado	08 - Ar-condicionado
1	AUTO	013	Diferencial dianteiro	03 - Transmissão
1	AUTO	014	Diferencial traseiro	03 - Transmissão

1	AUTO	015	Farol direito	09 - Iluminação
1	AUTO	016	Farol esquerdo	09 - Iluminação
1	AUTO	017	Imobilizador	10 - Ignição
1	AUTO	018	Intercooler/Compressor	02 - Motor
1	AUTO	019	Lanterna direita	09 - Iluminação
1	AUTO	020	Lanterna esquerda	09 - Iluminação
1	AUTO	021	Lateral direita	05 - Estrutura
1	AUTO	022	Lateral esquerda	05 - Estrutura
1	AUTO	023	Mini frente/painel frontal	05 - Estrutura
1	AUTO	024	Módulo de injeção eletrônica	10 - Ignição
1	AUTO	025	Módulo do câmbio automático	03 - Transmissão
1	AUTO	026	Motor de arranque	01 - Elétrico
1	AUTO	027	Painel de instrumentos	04 - Painel
1	AUTO	028	Para-choque dianteiro	05 - Estrutura
1	AUTO	029	Para-choque traseiro	05 - Estrutura
1	AUTO	030	Para-lama direito	05 - Estrutura
1	AUTO	031	Para-lama esquerdo	05 - Estrutura
1	AUTO	032	Porta dianteira direita	05 - Estrutura
1	AUTO	033	Porta dianteira esquerda	05 - Estrutura
1	AUTO	034	Porta traseira direita	05 - Estrutura
1	AUTO	035	Porta traseira esquerda	05 - Estrutura
1	AUTO	036	Radiador de Água	11 - Arrefecimento
1	AUTO	037	Retrovisor direito	12 - Retrovisor
1	AUTO	038	Retrovisor esquerdo	12 - Retrovisor
1	AUTO	039	Roda dianteira direita	13 - Roda
1	AUTO	040	Roda dianteira esquerda	13 - Roda
1	AUTO	041	Roda traseira direita	13 - Roda
1	AUTO	042	Roda traseira esquerda	13 - Roda
1	AUTO	043	Roda do estepe	13 - Roda
1	AUTO	044	Tacógrafo	08 - Painel
1	AUTO	045	Tampa traseira	05 - Estrutura
1	AUTO	046	Tampa traseira - 2ª parte	05 - Estrutura
1	AUTO	047	Teto	05 - Estrutura
1	AUTO	048	Turbina	02 - Motor
1	AUTO	049	Volante do motorista (sem airbag)	14 - Volante

II - Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores e Quadriciclos:

Código/Tipo do Veículo	Tipo de Veículo	Código da Peça	Peça	Subsistema
2	MOTO	001	Balança	04 - Estrutura
2	MOTO	002	Banco	01 - Banco
2	MOTO	003	Bengala direita	04 - Estrutura
2	MOTO	004	Bengala esquerda	04 - Estrutura
2	MOTO	005	Bloco do Motor	02 - Motor
2	MOTO	006	Cabeçote	02 - Motor
2	MOTO	007	Carburador	02 - Motor
2	MOTO	008	Cardã	03 - Transmissão
2	MOTO	009	Carenagem direita	04 - Estrutura
2	MOTO	010	Carenagem esquerda	04 - Estrutura
2	MOTO	011	Carenagem frontal	04 - Estrutura
2	MOTO	012	Carenagem traseira	04 - Estrutura
2	MOTO	013	Caveleto lateral	04 - Estrutura
2	MOTO	014	Corpo de injeção	05 - Ignição
2	MOTO	015	Diferencial	03 - Transmissão
2	MOTO	016	Escapamento	06 - Exaustão
2	MOTO	017	Estribo	04 - Estrutura
2	MOTO	018	Farol	07 - Iluminação
2	MOTO	019	Guidão/semi-guidão	08 - Direção
2	MOTO	020	Lanterna	07 - Iluminação
2	MOTO	021	Módulo de injeção/CDI	05 - Ignição
2	MOTO	022	Motor de arranque	09 - Elétrico
2	MOTO	023	Painel	10 - Painel
2	MOTO	024	Para-lama dianteiro	04 - Estrutura
2	MOTO	025	Para-lama traseiro	04 - Estrutura

2	MOTO	026	Pedaleira direita	04 - Estrutura
2	MOTO	027	Pedaleira esquerda	04 - Estrutura
2	MOTO	028	Radiador de Água	11 - Arrefecimento
2	MOTO	029	Radiador de Óleo	11 - Arrefecimento
2	MOTO	030	Retrovisor direito	12 - Retrovisor
2	MOTO	031	Retrovisor esquerdo	12 - Retrovisor
2	MOTO	032	Roda dianteira	13 - Roda
2	MOTO	033	Rosa traseira	13 - Roda
2	MOTO	034	Tanque	14 - Combustível

III - Caminhão e Caminhão-Trator:

Código/Tipo do Veículo	Tipo de Veículo	Código da Peça	Peça	Subsistema
3	CAMINHÃO	001	Alternador	01 - Elétrico
3	CAMINHÃO	002	Assoalho cabine	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	003	Banco dianteiro passageiro	03 - Banco
3	CAMINHÃO	004	Banco motorista	03 - Banco
3	CAMINHÃO	005	Bico injetor 1	03 - Motor
3	CAMINHÃO	006	Bico injetor 2	03 - Motor
3	CAMINHÃO	007	Bico injetor 3	03 - Motor
3	CAMINHÃO	008	Bico injetor 4	03 - Motor
3	CAMINHÃO	009	Bico injetor 5	03 - Motor
3	CAMINHÃO	010	Bico injetor 6	03 - Motor
3	CAMINHÃO	011	Bico injetor 7	03 - Motor
3	CAMINHÃO	012	Bico injetor 8	03 - Motor
3	CAMINHÃO	013	Bico injetor 9	03 - Motor
3	CAMINHÃO	014	Bico injetor 10	03 - Motor
3	CAMINHÃO	015	Bico injetor 11	03 - Motor
3	CAMINHÃO	016	Bico injetor 12	03 - Motor
3	CAMINHÃO	017	Bloco do motor	04 - Motor
3	CAMINHÃO	018	Bomba de alta pressão	05 - Injeção
3	CAMINHÃO	019	Bomba hidráulica	06 - Hidráulico
3	CAMINHÃO	020	Bomba injetora	05 - Injeção
3	CAMINHÃO	021	Cabeçote 1	04 - Motor
3	CAMINHÃO	022	Cabeçote 2	04 - Motor
3	CAMINHÃO	023	Cabeçote 3	04 - Motor
3	CAMINHÃO	024	Cabeçote 4	04 - Motor
3	CAMINHÃO	025	Cabeçote 5	04 - Motor
3	CAMINHÃO	026	Cabeçote 6	04 - Motor
3	CAMINHÃO	027	Cabeçote 7	04 - Motor
3	CAMINHÃO	028	Cabeçote 8	04 - Motor
3	CAMINHÃO	029	Cabine	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	030	Caixa de marcha	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	031	Caixa do filtro de ar	04 - Motor
3	CAMINHÃO	032	Caixa do redutor	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	033	Capa do painel	08 - Painel
3	CAMINHÃO	034	Capô	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	035	Cardã 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	036	Cardã 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	037	Cardã 3	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	038	Cardã 4	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	039	Carroceria/implementos	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	040	Cárter	04 - Motor
3	CAMINHÃO	041	Climatizador	09 - Climatização
3	CAMINHÃO	042	Compressor de ar	04 - Motor
3	CAMINHÃO	043	Condensador de ar-condicionado	09 - Climatização
3	CAMINHÃO	044	Console central	08 - Painel
3	CAMINHÃO	045	Cremalheira do motor	04 - Motor
3	CAMINHÃO	046	Cubo de roda 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	047	Cubo de roda 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	048	Cubo de roda 3	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	049	Cubo de roda 4	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	050	Cubo de roda 5	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	051	Cubo de roda 6	07 - Transmissão

3	CAMINHÃO	052	Cubo de roda 7	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	053	Cubo de roda 8	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	054	Cubo redutor 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	055	Cubo redutor 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	056	Cubo redutor 3	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	057	Cubo redutor 4	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	058	Diferencial dianteiro	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	059	Diferencial traseiro 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	060	Diferencial traseiro 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	061	Eixo dianteiro 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	062	Eixo dianteiro 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	063	Eixo traseiro 1	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	064	Eixo traseiro 2	07 - Transmissão
3	CAMINHÃO	065	Farol direito	10 - Iluminação
3	CAMINHÃO	066	Farol esquerdo	10 - Iluminação
3	CAMINHÃO	067	Grade do motor	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	068	Intercooler	04 - Motor
3	CAMINHÃO	069	Lanterna direita	10 - Iluminação
3	CAMINHÃO	070	Lanterna esquerda	10 - Iluminação
3	CAMINHÃO	071	Lateral direita cabine	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	072	Lateral esquerda cabine	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	073	Magnético/miolo da hélice	11 - Arrefecimento
3	CAMINHÃO	074	Módulo de injeção	05 - Injeção
3	CAMINHÃO	075	Módulo eletrônico cabine	01 - Elétrico
3	CAMINHÃO	076	Motor de arranque	01 - Elétrico
3	CAMINHÃO	077	Painel de instrumentos	08 - Painel
3	CAMINHÃO	078	Para-choque dianteiro	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	079	Para-choque traseiro	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	080	Para-lama dianteiro direito	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	081	Para-lama dianteiro esquerdo	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	082	Para-lama traseiro direito	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	083	Para-lama traseiro esquerdo	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	084	Pistão hidráulico 1	06 - Hidráulico
3	CAMINHÃO	085	Pistão hidráulico 2	06 - Hidráulico
3	CAMINHÃO	086	Porta direita	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	087	Porta esquerda	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	088	Quinta roda	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	089	Radiador	11- Arrefecimento
3	CAMINHÃO	090	Retrovisor direito	12 - Retrovisor
3	CAMINHÃO	091	Retrovisor esquerdo	12 - Retrovisor
3	CAMINHÃO	092	Roda 1	13 - Roda
3	CAMINHÃO	093	Roda 2	13 - Roda
3	CAMINHÃO	094	Roda 3	13 - Roda
3	CAMINHÃO	095	Roda 4	13 - Roda
3	CAMINHÃO	096	Roda 5	13 - Roda
3	CAMINHÃO	097	Roda 6	13 - Roda
3	CAMINHÃO	098	Roda 7	13 - Roda
3	CAMINHÃO	099	Roda 8	13 - Roda
3	CAMINHÃO	100	Roda 9	13 - Roda
3	CAMINHÃO	101	Roda 10	13 - Roda
3	CAMINHÃO	102	Roda 11	13 - Roda
3	CAMINHÃO	103	Roda 12	13 - Roda
3	CAMINHÃO	104	Roda 13	13 - Roda
3	CAMINHÃO	105	Roda 14	13 - Roda
3	CAMINHÃO	106	Roda 15	13 - Roda
3	CAMINHÃO	107	Roda 16	13 - Roda
3	CAMINHÃO	108	Roda 17	13 - Roda
3	CAMINHÃO	109	Roda 18	13 - Roda
3	CAMINHÃO	110	Inversor elétrico	01 - Elétrico
3	CAMINHÃO	111	Suspensor do banco	03 - Banco
3	CAMINHÃO	112	Tacógrafo	08 - Painel
3	CAMINHÃO	113	Tanque de combustível 1	14 - Combustível
3	CAMINHÃO	114	Tanque de combustível 2	14 - Combustível
3	CAMINHÃO	115	Tanque de combustível 3	14 - Combustível

3	CAMINHÃO	116	Tanque de combustível 4	14 - Combustível
3	CAMINHÃO	117	Teto	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	118	Traseira cabine	02 - Estrutura
3	CAMINHÃO	119	Turbina 1	04 - Motor
3	CAMINHÃO	120	Turbina 2	04 - Motor
3	CAMINHÃO	121	Volante do motor	04 - Motor
3	CAMINHÃO	122	Volante do motorista	15 - Volante

IV - Ônibus e Micro-ônibus:

Código/Tipo do Veículo	Tipo de Veículo	Código da Peça	Peça	Subsistema
4	ÔNIBUS	001	Alternador	01 - Elétrico
4	ÔNIBUS	002	Banco motorista	02 - Banco
4	ÔNIBUS	003	Bico injetor 1	04 - Motor
4	ÔNIBUS	004	Bico injetor 2	04 - Motor
4	ÔNIBUS	005	Bico injetor 3	04 - Motor
4	ÔNIBUS	006	Bico injetor 4	04 - Motor
4	ÔNIBUS	007	Bico injetor 5	04 - Motor
4	ÔNIBUS	008	Bico injetor 6	04 - Motor
4	ÔNIBUS	009	Bico injetor 7	04 - Motor
4	ÔNIBUS	010	Bico injetor 8	04 - Motor
4	ÔNIBUS	011	Bico injetor 9	04 - Motor
4	ÔNIBUS	012	Bico injetor 10	04 - Motor
4	ÔNIBUS	013	Bico injetor 11	03 - Motor
4	ÔNIBUS	014	Bico injetor 12	03 - Motor
4	ÔNIBUS	015	Bloco do motor	03 - Motor
4	ÔNIBUS	016	Bomba de alta pressão	03 - Motor
4	ÔNIBUS	017	Bomba hidráulica	04 - Hidráulica
4	ÔNIBUS	018	Bomba injetora	05 - Injeção
4	ÔNIBUS	019	Cabeçote 1	03 - Motor
4	ÔNIBUS	020	Cabeçote 2	03 - Motor
4	ÔNIBUS	021	Cabeçote 3	03 - Motor
4	ÔNIBUS	022	Cabeçote 4	03 - Motor
4	ÔNIBUS	023	Cabeçote 5	03 - Motor
4	ÔNIBUS	024	Cabeçote 6	03 - Motor
4	ÔNIBUS	025	Cabeçote 7	03 - Motor
4	ÔNIBUS	026	Cabeçote 8	03 - Motor
4	ÔNIBUS	027	Caixa de marcha	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	028	Caixa do filtro de ar	03 - Motor
4	ÔNIBUS	029	Caixa do redutor	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	030	Capa do painel	07 - Painel
4	ÔNIBUS	031	Cardã	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	032	Carroceria frontal direita	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	033	Carroceria frontal esquerda	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	034	Carroceria 1º quarto direito	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	035	Carroceria 1º quarto esquerdo	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	036	Carroceria 2º quarto direito	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	037	Carroceria 2º quarto esquerdo	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	038	Carroceria traseira direita	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	039	Carroceria traseira esquerda	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	040	Cárter	03 - Motor
4	ÔNIBUS	041	Compressor de ar	03 - Motor
4	ÔNIBUS	042	Condensador de ar-condicionado	09 - Climatização
4	ÔNIBUS	043	Console central	10 - Painel
4	ÔNIBUS	044	Cremalheira do motor	03 - Motor
4	ÔNIBUS	045	Cubo de roda 1	13 - Roda
4	ÔNIBUS	046	Cubo de roda 2	13 - Roda
4	ÔNIBUS	047	Cubo de roda 3	13 - Roda
4	ÔNIBUS	048	Cubo de roda 4	13 - Roda
4	ÔNIBUS	049	Cubo de roda 5	13 - Roda
4	ÔNIBUS	050	Cubo de roda 6	13 - Roda
4	ÔNIBUS	051	Cubo de roda 7	13 - Roda
4	ÔNIBUS	052	Cubo de roda 8	13 - Roda
4	ÔNIBUS	053	Cubo redutor 1	13 - Roda

4	ÔNIBUS	054	Cubo redutor 2	13 - Roda
4	ÔNIBUS	055	Cubo redutor 3	13 - Roda
4	ÔNIBUS	056	Cubo redutor 4	13 - Roda
4	ÔNIBUS	057	Diferencial	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	058	Eixo dianteiro 1	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	059	Eixo dianteiro 2	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	060	Eixo traseiro 1	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	061	Eixo traseiro 2	06 - Transmissão
4	ÔNIBUS	062	Farol direito	11 - Iluminação
4	ÔNIBUS	063	Farol esquerdo	11 - Iluminação
4	ÔNIBUS	064	Grade do motor	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	065	Intercooler	03 - Motor
4	ÔNIBUS	066	Janela de emergência 1	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	067	Janela de emergência 2	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	068	Janela de emergência 3	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	069	Janela de emergência 4	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	070	Lanterna direita	11 - Iluminação
4	ÔNIBUS	071	Lanterna esquerda	11 - Iluminação
4	ÔNIBUS	072	Magnético/miolo da hélice	01 - Elétrico
4	ÔNIBUS	073	Módulo de injeção	05 - Injeção
4	ÔNIBUS	074	Módulo eletrônico cabine	01 - Elétrico
4	ÔNIBUS	075	Motor de arranque	01 - Elétrico
4	ÔNIBUS	076	Painel de instrumentos	10 - Painel
4	ÔNIBUS	077	Para-choque dianteiro	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	078	Para-choque traseiro	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	079	Porta dianteira	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	080	Porta traseira	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	081	Radiador de Água	12 - Arrefecimento
4	ÔNIBUS	082	Radiador de Óleo	12 - Arrefecimento
4	ÔNIBUS	083	Retrovisor direito	13 - Retrovisor
4	ÔNIBUS	084	Retrovisor esquerdo	13 - Retrovisor
4	ÔNIBUS	085	Roda 1	14 - Roda
4	ÔNIBUS	086	Roda 2	14 - Roda
4	ÔNIBUS	087	Roda 3	14 - Roda
4	ÔNIBUS	088	Roda 4	14 - Roda
4	ÔNIBUS	089	Roda 5	14 - Roda
4	ÔNIBUS	090	Roda 6	14 - Roda
4	ÔNIBUS	091	Roda 7	14 - Roda
4	ÔNIBUS	092	Roda 8	14 - Roda
4	ÔNIBUS	093	Roda 9	14 - Roda
4	ÔNIBUS	094	Roda 10	14 - Roda
4	ÔNIBUS	095	Roda 11	14 - Roda
4	ÔNIBUS	096	Roda 12	14 - Roda
4	ÔNIBUS	097	Roda 13	14 - Roda
4	ÔNIBUS	098	Roda 14	14 - Roda
4	ÔNIBUS	099	Roda 15	14 - Roda
4	ÔNIBUS	100	Roda 16	14 - Roda
4	ÔNIBUS	101	Inversor elétrico	01 - Elétrico
4	ÔNIBUS	102	Suspensor do banco	02 - Banco
4	ÔNIBUS	103	Tacógrafo	10 - Painel
4	ÔNIBUS	104	Tanque de combustível 1	15 - Combustível
4	ÔNIBUS	105	Tanque de combustível 2	15 - Combustível
4	ÔNIBUS	106	Teto	08 - Estrutura
4	ÔNIBUS	107	Turbina 1	03 - Motor
4	ÔNIBUS	108	Turbina 2	03 - Motor
4	ÔNIBUS	109	Volante do motor	03 - Motor
4	ÔNIBUS	110	Volante do motorista	16 - Volante